



Короб оформления окна должен иметь крепление к строительному основанию с помощью дюбелей. Шаг крепления верхней панели короба к строительному основанию не должен превышать 400 мм. Кроме того, верхняя панель короба со стороны облицовки должна дополнительно крепиться к каждой направляющей системы, расположенной непосредственно над верхним откосом проема. Шаг крепления боковых откосов короба к строительному основанию – не более 600 мм, при этом боковые (вертикальные) панели короба должны дополнительно крепиться со стороны облицовки к вертикальным направляющим, расположенным вдоль вертикальных откосов оконных и дверных проемов с шагом не более 600 мм.

Крепление отлива выполняется ко всем вертикальным направляющим, расположенным под нижним обрезом проема, но не реже, чем через 600 мм.

**– Дополнительный дюбель может использоваться для удобства монтажа, на несущую способность не влияет. Допустимо не устанавливать.